

Brugs- og rengøringsvejledning til whiteboard

Egnede whiteboardmarkere

Vi anbefaler at bruge alkoholbaserede whiteboardmarkere. Andre blæktyper – også fra anerkendte producenter – kan være vanskelige at viske ud. Stærke farver, eksempelvis rød, kan trænge ind i overfladen. Visk derfor helst disse farver ud hurtigst muligt.

Tip: Er du kommet til at skrive med en permanent marker? Tegn oven på skriften med en sort whiteboardmarker. Alkoholen i whiteboardmarkeren kan opløse blækket fra den permanente marker. Tør derefter tavlen af med en whiteboardvisker eller mikrofiberklud. Hjælper det ikke, kan du prøve en særlig rengøringspray til whiteboards.

Aftørring af whiteboardet

Visk først tavlen ud, når blækket er helt tørt, så det ikke bliver tværet ud. Brug en whiteboardvisker, en tør mikrofiberklud eller engangsklude beregnet til whiteboards. Sørg for, at viskeren er ren. Snavs kan give striber og i værste fald ridse overfladen.

Rengøring af whiteboardet

Rengør tavlen regelmæssigt med en særlig rengøringspray til whiteboards. Den fjerner rester af markerblæk og andet snavs uden at beskadige overfladen. Regelmæssig rengøring hjælper med at holde tavlen hvid og ren og forlænger dens levetid.

Spray ikke rengøringsmidlet direkte på tavlen, men først på en mikrofiberklud. Brug aldrig glasrens, acetone eller andre aggressive rengøringsmidler. De kan beskadige overfladebelægningen og gøre tavlen stadig vanskeligere at viske ren.

Ved intensiv brug anbefales daglig rengøring med en særlig whiteboard-rengøringspray.