


Brightbox Pro Flex LED messevæg 100 x 250 cm


display.dk

Samlevejledning - hurtigt samlet helt uden værktøj


1 Saml profil 3 og 4




2 Monter de midterste profiler




3 Saml profil 1 og 2



4 Saml de to rammedele




5 Monter tværstiveren - drej låsen 90°



6 Monter SEG-tekstilbanneret - start i hjørnerne



7 Monter de 2 fødder



TIP Start i hjørnerne, når SEG-banneret monteres, og arbejd derefter ind mod midten. Det giver det flotteste og mest ensartede resultat.

Ved nedpakning demonteres systemet i omvendt rækkefølge. Fold grafikken omhyggeligt og opbevar den i transporttasken.

Brug for hjælp? Ring til os på 75 33 20 60 - vi hjælper gerne.

display.dk